

Vásárlói Tájékoztató a LISS Professional habszifonokhoz

Köszönjük, hogy ezt az igényes kivitelű LISS Professional rozsdamentes habszifont választotta. Ezzel az univerzális konyhai eszközzel finom tejszínhab, desszertek, krémekek, habok, édes és fűszerezett habok, valamint mártások készíthetők. Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Az Ön készüléke a kereskedelemben kapható nem visszaváltható (nem betétdíjas) habpatronnal működik.

Használati utasítás:

1. Az első használatbavétel előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta a készüléket, előbb **alaposan tisztítsa meg a palackot és minden egyes alkatrészt** élelmiszerek számára engedélyezett mosogatószerrel, majd hideg vízzel öblítse el, **mielőtt a tejszint beletöltené.**
2. Öntsön bele friss, hideg tejszint, vagy más hozzávalót a recepttől függően. **Ne töltsön a LISS Professional habszifonba a palack névleges úrtartalmánál nagyobb mennyiséget** (a típusától függően 0,25 liter, 0,5 liter vagy 1liter). A recept szerinti szilárd hozzávalókat előbb oldja fel a csomósodás elkerülése érdekében.
3. Helyezze a tömítőgyűrűt (habkarika) a fej belsejébe (1. ábra) és **csavarja rá a fejet a palackra egyenletesen és erőteljesen szorítsa meg. Ügyeljen, hogy a fejet ne csavarja ferdén a palackra, hogy a menet ne sérüljön meg!**
4. Helyezze bele a LISS habpatront a patronrtartóba.
5. Csavarja rá a patronrtartót a gázbeeresztő szelepre (2. ábra) a gázbeáramlás megindulásáig, amelynek jele egy szisszenő hang. Várjon legalább 1 percet a teljes patronrtöltet beáramlásáig. **A 0,25 literes és 0,5 literes készülék használathoz 1 patron szükséges.**

Az 1 literes készülékhez 2 db LISS habpatron kell. Az első habpatron becsavarása után szintén ki kell várni a szisszenő hangot követően legalább 1 percet a gáz teljes beáramlásáig. A készülék tartalmát rázza össze (3. ábra) 4-5 gyors mozdulattal függőleges irányban. Ha a tejszín vagy más habosítani kívánt folyadék hűtött és zsírszegény, a rázást 10-szer végezze. Ezután óvatosan a patronrtartóval együtt csavarja ki a patronrt a készülékfejből. Egy gyenge szisszenő hang a kicsavarás közben normális jelenség. Vegye ki és tegye vissza a dobozába az üres patronhüvelyt. Az 1 literes készüléknél a második patron becsavarása előtt várjon ki legalább 3 percet. Helyezze el a második patronrt a patronrtartóba és az előzőekben leírtak szerint járjon el. A második patronrtöltet esetén is fontos a gázbetöltés idejének kivárása (1 perc), csak ezt követően csavarja ki a patronrtartót a készülékfej gázbeömlő nyílásából. Segíti a tejszínhab készülékből való teljesebb kiürülését, ha a második patronrt becsavarás után a készülékfejen hagyja. **Figyelem! A készüléket ne rázza a patronrtartónál fogva!**

6. **A hab kiengedéséhez a készüléket tartsa függőleges helyzetben** (a formázó cső lefelé tartva) kb. 1 cm-re a felület felett. A díszítéshez óvatosan nyomja meg a nyomókart (3. ábra). Ha a hab (habkészítmény) nem elég kemény, a készülék tartalmát rázza össze még egyszer. A későbbi használat során már nem kell újra összeráznia.
7. A LISS habszifont mindig hűtőszekrényben tárolja (ideális hőmérséklet 4-5 °C, soha ne tegye a mélyhűtőbe vagy fagyasztóládába!).
8. **A készülék tárolása töltött állapotban:** vegye le a formázó csövet a kieresztő szelepről, alaposan öblítse el és helyezze vissza. Használat után tegye be a LISS Professional habszifont a hűtőbe. Így a habszifon tartalma sokáig friss marad.

9. Az üres LISS Professional készülék tisztítása és tárolása (A - C, 1. ábrák):

- A fej lecsavarása előtt a nyomókar lenyomásával nyomásmentesítse a készüléket.
- Hajtsa le a készülékről a szifonfejet, és vegye le róla a formázócsövet. Fogja meg a szifonfej belsejében található szelep végét, miközben a másik kezével csavarja le a formázócső tartót (B. ábra)
- Minden egyes alkatrészt alaposan tisztítsa meg a tisztítókefével, langyos, nem maró hatású mosogatószerrel, majd meleg vízzel öblítse el (kb. 70 °C). Távolítsa el minden zsír és fehérje lerakódást.
- **Kizárólag a rozsdamentes készüléktest és fej tisztítható mosogatógépben.**
- **A LISS Professional habszifon alkatrészeinek tisztítása mosogatógépben nem végezhető el!**
- **A tisztításhoz ne használjon forrásban lévő vizet!**
- **A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat vagy érdes anyagot!**
- Az alkatrészeket meg kell szárítani, a fejet és a palackot külön tárolja.

Hasznos tanácsok:

1. Feltöltés előtt a habszifont célszerű hideg vízzel vagy a hűtőben jól lehűteni.
2. **Legalább 30% zsírtartalmú, állati eredetű, hideg tejszint használjon habosításhoz.**
3. Csak folyékony alapanyagot használjon. Ha az alapanyag magot, rostokat vagy egyéb szilárd alkotóelemet tartalmaz, a kieresztő szelep eldugulhat, vagy megakadályozhatja a LISS készülék megfelelő működését.
4. Édesítéshez porcukrot vagy folyékony édesítőszer használjon. Kristálycukrot vagy sót, hozzáadás előtt, vízben vagy tejben oldja fel. Csak porított vagy folyékony fűszereket használjon. Még betöltés előtt jól keverje össze a hab alkotóelemeit, mint pl. krémpor és folyadék.



TISZTÍTÁS

- Túlrázás esetén a hab túl kemény lesz, ezért az összerázást csak 4-5 mozdulattal végezze. Ne rázza össze minden egyes használat előtt.
- A hab kiengedését a készülék fejével lefelé álló helyzetében kell végezni (a kifolyócső lefelé néz), másképp a palackból kiszökik a gáz és a hab bent marad a készülékben.
- A legteljesebb élvezeti érték érdekében a habot a kitöltés után azonnal tálalja.
- Ha huzamosabb ideig nem használja készülékét, azt szétszerelt állapotban tárolja.

Biztonsági előírások:

- Mind a készülék, mind a patronok nyomás alatt lévő edények, amelyek **figyelmet és gondos kezelést igényelnek**.
- Figyelem: Csak eredeti LISS Professional habszifon alkatrészeket használjon!** A készüléknél soha ne alkalmazza más gyártók alkatrészeit vagy más típusú LISS készülékek alkatrészeit.
- Önállóan ne végezzen semmiféle módosítást a készüléken.
- A hibák házi elhárítása, vagy a készülék nem szabályszerű használata a garancia elvesztését vonja maga után.**
- A sérült készüléket nem szabad használni!** A földre ejtett LISS Professional habszifont vigye el szervizbe **biztonsági ellenőrzés céljából**.
- Javítások céljából az egész készüléket küldje be (fej és palack).
- Alkatrészek ügyében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy a LISS Kft.-vel.
- A használati utasítást őrizze meg.
- A **LISS** habszifont és patronokat a gyerekek elől tartsa elzárva.
- A **LISS Professional habszifonok csak folyadékok habosítására használhatók**, tejszínhab, krémek, gyümölcshabok, mártások, stb. elkészítésére.
- Minden **LISS** alkatrész könnyen szerelhető, ezért az **erős mozdulatokat mellőzni kell**.
- Biztonsági okokból a patron becsavarása, vagy a fej lecsavarása közben a készülék fölé hajolni tilos.
- Nem megfelelő alapanyagok használata (pl. húsos termésfal vagy magok) a szelep eltömődését okozhatja, ilyen esetben a következőt tegye: a készülék fejét semmiképpen ne csavarja le! Állítsa a készüléket az asztalra és várjon, amíg a tartalma leülepszik. Utána takarja le a készülék fejét vastag ruhával, és többször nyomja meg a nyomókart addig, **ameddig a palackban lévő összes gáz teljesen ki nem ömlik**. Ha még mindig nem tudja lecsavarni a fejet kérjük, a készüléket küldje be hozzánk javításra.
- A **LISS Professional habszifonról a fejet csak akkor csavarja le, ha a palackban lévő nyomás már teljesen megszűnt**. Nyomja a nyomókart a sziszegő hang megszűnéséig.
- Óvja a LISS Professional habszifont a magas hőmérséklettől** (tűzhely, nap, sütő, mikrohullámos sütő).
- Ne rakja a **LISS Professional habszifont** a mélyhűtő rekeszbe vagy fagyasztóládába.
- A habszifon tisztítását a B-C ábrán látható - alkatrészeire szedett - állapotban végezze.**

Garancia

A készülékre a vásárlástól számítva 2 év garancia érvényes, kivéve a gumitömítéseket és a kiszűrőt. A meghibásodott habszifont (hibás anyag, vagy rossz kivitelezés) ingyenesen megjavítjuk (postai költség fizetve). Jelen garancia nem terjed ki olyan sérülésekre és működési hibákra, amelyek a készülék nem megfelelő használata, hibás alkatrészek alkalmazása miatt vagy ezekből kifolyólag keletkeztek. A készülék megfelelő működését csak az eredeti LISS alkatrészek biztosítják.

A használati utasítást gondosan olvassa el!

További információk a: www.liss.hu címen található.

Figyelem! A készülék szervizelését cégünk végzi, érdeklődjön a megadott elérhetőségeinken.

Minőségtanúsítás

Készülék megnevezése:	Habszifon		
Típusa:	LISS		
Habszifontest anyaga:	rozsdamentes acél, polírozott, csiszolt, festett		
Szifonfej anyaga, kivitele:	rozsdamentes acél		
Habszifontest úrtartalma:	1 l	0,5 l	0,25 l
Szükséges patronok száma:	2	1	1
Tartozékok:	patrontartó, egyenes habformázó, tisztítókefe		
Készülék minőség osztálya:	I. o.		
Üzemi nyomás:	9 bar		

A forgalmazó nyilatkozata: A készülék, az alkatrészek és a tartozékok az előírásoknak megfelelnek.

LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft.

H-9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.,

Tel.: +36-209-500-100, liss@liss.hu, www.liss.hu, www.liss-shop.hu,

