

## Vásárlói Tájékoztató a LISS DESSERT CHEF habszifonokhoz

Köszönjük, hogy a LISS Dessert Chef habszifont választotta. Ezzel az univerzális konyhai eszközzel másodpercek alatt desszertek, krémek, habkészítmények és szószok készíthetők. Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Az Ön készüléke a kereskedelemben kapható nem visszaváltható (nem betétdíjas) habpatronnal működik.

### Használati utasítás:

1. Az első használatbavétel előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta a készüléket, előbb **alaposan tisztítsa meg a palackot és minden egyes alkatrészt** élelmiszerek számára engedélyezett mosogatószerrel, majd hideg vízzel öblítse el, mielőtt a tejszínt beletöltené.
2. Öntse bele a habszifonba a friss, hideg tejszínt, vagy más hozzávalót a recepttől függően. **Ne töltsön a habszifonba a palack névleges űrtartalmánál nagyobb mennyiséget** (a típustól függően 0,25 liter, vagy 0,5 liter). A recept szerinti szilárd hozzávalókat előbb oldja fel a csomósodás elkerülése érdekében.
3. Helyezze a tömítőgyűrűt (habkarika) a fej belsejébe (1. ábra) és **csavarja rá a fejet a palackra egyenletesen és erőteljesen. Ügyeljen, hogy a fejet ne csavarja ferdén a palackra, hogy a menet ne sérüljön meg!**
4. **Helyezze bele a LISS habpatront a patronrtartóba.**
5. Csavarja rá a patronrtartót a gázbeeresztő szelepre (2. ábra) a gázbeáramlás megindulásáig, amelynek jele egy szisszenő hang. Várjon legalább 1 percet a teljes patronrtöltet beáramlásáig. **Egy feltöltéshez 1 patron szükséges.** A készülék tartalmát rázza össze (3. ábra) 4-5 gyors mozdulattal függőleges irányban. Ha a tejszín vagy más habosítani kívánt folyadék hűtött és zsírszegény, a rázást 10-szer végezze el. Várjon legalább 1 percet a teljes patronrtöltet beáramlásáig. Csavarja ki a patronrtartót és a patronrt. Egy gyenge szisszenő hang a kicsavarás közben normális jelenség. Vegye ki és tegye vissza a dobozába az üres patronrhüvelyt. **Figyelem! A készüléket ne rázza a patronrtartónál fogva!**
6. **A hab kiengedéséhez a készüléket tartsa függőleges helyzetben** (a formázó cső lefelé tartva) kb. 1 cm-re a felület felett. A díszítéshez óvatosan nyomja meg a nyomókart (3. ábra). Ha a hab (habkészítmény) nem elég kemény, a készülék tartalmát rázza össze még egyszer. A későbbi használat során már nem kell újra összerázni.
7. A LISS habszifont mindig **hűtőszekrényben tárolja** (ideális hőmérséklet 4-5 °C, soha ne tegye a mélyhűtőbe vagy fagyasztóládába!).
8. **A készülék tárolása töltött állapotban:** vegye le a formázó csövet a kieresztő szelepről, alaposan öblítse el és helyezze vissza. Használat után tegye be a LISS készüléket a hűtőbe. Így a habszifon tartalma sokáig friss marad.
9. **Az üres LISS készülék tisztítása és tárolása:**
  - A fej lecsavarása előtt a nyomókar lenyomásával **nyomásmentesítse a készüléket.**
  - Hajtsa le a készülékről a szifonfejet, és vegye le róla a formázócsövet. Fogja meg a szifonfej belsejében található szelep végét, miközben a másik kezével csavarja le a formázócső tartót. (1. ábra)
  - Minden egyes alkatrészt alaposan tisztítsa meg langyos, nem maró hatású mosogatószerrel, majd meleg vízzel öblítse el (kb. 70 °C). Távolítsa el minden zsír és fehérje lerakódást.
  - **Kizárólag a rozsdamentes készüléktest tisztítható mosogatógépben.**
  - **A műanyag habszifonfej és alkatrészeinek tisztítása mosogatógépben nem végezhető el!**
  - **A tisztításhoz ne használjon forrásban lévő vizet!**
  - **A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat vagy érdes anyagot!**
  - Az alkatrészeket meg kell szárítani, a fejet és a palackot külön tárolja.

### Hasznos tanácsok:

1. Feltöltés előtt a habszifont célszerű hideg vízzel, vagy a hűtőben jól lehűteni.
2. **Legalább 30% zsírtartalmú, állati eredetű, hideg tejszínt használjon** habosításhoz.
3. Csak folyékony alapanyagot használjon. Ha az alapanyag magot, rostokat vagy egyéb szilárd alkotóelemet tartalmaz, a kieresztő szelep eldugulhat, vagy megakadályozhatja a LISS készülék megfelelő működését.
4. Édesítéshez porcukrot vagy folyékony édesítőszerrel használjon. Kristálycukrot vagy só, hozzáadás előtt, vízben vagy tejben oldja fel. Csak porított vagy folyékony fűszereket használjon. Még betöltés előtt jól keverje össze a hab alkotóelemeit, mint pl. krémpor és folyadék.
5. Túlrázás esetén a hab túl kemény lesz, ezért az összerázást csak 4-5 mozdulattal végezze. Ne rázza össze minden egyes használat előtt.



## TISZTÍTÁS

6. A hab kiengedését a készülék fejjel lefelé álló helyzetében kell végezni (a kifolyócső lefelé néz), másképp a palackból kiszökik a gáz és a hab bent marad a készülékben.
7. A legteljesebb élvezeti érték érdekében a habot a kitöltés után azonnal tálalja.
8. Ha huzamosabb ideig nem használja készülékét, azt szétszerelt állapotban tárolja.

### Biztonsági előírások:

1. Mind a készülék, mind a patronok **nyomástartó edények**, amelyek figyelmet és **gondos kezelést igényelnek**.
2. **Figyelem: csak eredeti LISS Dessert Chef habszifon alkatrészeket használjon!** A készüléknél soha ne alkalmazza más gyártók alkatrészeit vagy más típusú LISS készülékek alkatrészeit.
3. Önállóan ne végezzen semmiféle módosítást a készüléken.
4. **A hibák házi elhárítása, vagy a készülék nem szabályszerű használata a garancia elvesztését vonja maga után.**
5. **A sérült készüléket nem szabad használni!** A földre ejtett készüléket vigye el szervizbe **biztonsági ellenőrzés céljából**.
6. Javítások céljából az egész készüléket küldje be (fej és palack).
7. Alkatrészek ügyében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy a **LISS Kft.-vel**.
8. A használati utasítást őrizze meg.
9. **A LISS habszifont és patronokat a gyerekek elől tartsa elzárva.**
10. **A LISS habszifonok csak folyadékok habosítására használhatók**, tejszínhab, krémek, gyümölcsbabok, mártások, stb. elkészítésére.
11. Minden LISS alkatrész könnyen szerelhető, ezért **az erős mozdulatokat mellőzni kell**.
12. Biztonsági okokból a patron becsavarása, vagy a **fej lecsavarása közben a készülék fölé hajolni tilos**.
13. Nem megfelelő alapanyagok (pl. húsos termékfal vagy magok) használata a szelep eltömődését okozhatja, ilyen esetben a következőt tegye: a készülék fejét semmiképpen ne csavarja le! Állítsa a készüléket az asztalra és várjon, amíg a tartalma leülepszik. Utána takarja le a készülék fejét vastag ruhával, és többször nyomja meg a nyomókart addig, ameddig **a palackban lévő összes gáz teljesen ki nem ömlik**. Ha még mindig nem tudja lecsavarni a fejet **kérjük, a készüléket küldje be hozzánk javításra**.
14. **A készülékről a fejet csak akkor csavarja le, ha a palackban lévő nyomás már teljesen megszűnt**. Nyomja a nyomókart a sziszegő hang megszűnéséig.
15. Óvja a LISS készüléket a magas hőmérséklettől (tűzhely, nap, sütő, mikrohullámos sütő).
16. Ne rakja a készüléket a mélyhűtő rekeszbe vagy fagyasztó-ládába.
17. **A habszifon tisztítását az A-C. ábrán látható - alkatrészeire szedett - állapotban végezze.**

### Garancia

A LISS habszifonokat az eladási időtől számított 2 éven belül ingyen megjavítjuk. A nevezett határidő alatt valamennyi olyan hiányosságot kijavítunk a LISS habszifonokon, amelyek bizonyíthatóan a hibás kivitelezésre vagy anyaghibára vezethetők vissza. A garanciából kizártak a normál elhasználódás (gumitömítések, kiszűrőtű), a szándékos vagy gondatlanságból elkövetett sérülések, a hiányos tisztítás, továbbá az olyan sérülések, amelyek a használati utasítás be nem tartásából következtek. A készülék megfelelő működését csak az eredeti LISS alkatrészek biztosítják.

A használati utasítást gondosan olvassa el!

További információk a: [www.liss.hu](http://www.liss.hu) címen található.

**Figyelem!** A készülék szervizelését cégünk végzi, érdeklődjön a megadott elérhetőségeinken.

### Minőségtanúsítás

Készülék megnevezése:	Habszifon	
Típusa:	LISS	
Habszifontest anyaga:	rozsdamentes acél – polírozott, csiszolt, festett	
Habszifontest űrtartalma:	0,5 l	0,25 l
Szükséges patronok száma:	1	1
Szifonfej anyaga, kivitele:	poliamid, fényes	
Tartozékok:	patrontartó, habformázókészlet	
A készülék minőségi osztálya:	I. o.	
Üzemi nyomás:	9 bar	

A forgalmazó nyilatkozata: A készülék, az alkatrészek és a tartozékok az előírásoknak megfelelnek.

**LISS Kft. 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.**

Tel.: +36-209-500-100, e-mail: [liss@liss.hu](mailto:liss@liss.hu)

web: [www.liss.hu](http://www.liss.hu), [www.liss-shop.hu](http://www.liss-shop.hu)

