

Vásárlói Tájékoztató a LISS rozsdamentes habszifonokhoz

Köszönjük, hogy a LISS rozsdamentes habszifont választotta. Ezzel a készülékkel tejszínhab, desszertek, krémek, édes és fűszerezett habok, valamint mártások készíthetők. Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Az Ön készüléke a kereskedelemben kapható, nem visszaváltható (nem betétdíjas) 8g N₂O habpatronnal működik.

Használati utasítás:

1. A készüléket a hozzá tartozó alkatrészekkel együtt első használatbavétele előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta azt, előbb alaposan tisztítsa meg mosogatószerrel, majd hideg vízzel alaposan öblítse el.
2. Mindig friss, hideg tejszínt, vagy a recept szerinti egyéb hozzávalókat öntsön a készülékbe. Ne töltsön a készülékbe a palack névleges űrtartalmánál nagyobb mennyiséget (típustól függően 0,5 liter vagy 1 liter). A recept szerinti szilárd hozzávalókat előbb oldja fel kevés folyadékban, elkerülve így a csomók képződését, melyek eltömíthetik a készüléket.
3. Helyezze a fejtömítést a fej belsejébe (1. ábra), csavarja rá a fejet egyenletesen a szifontestre, és erőteljesen szorítsa meg. Ügyeljen arra, hogy a fejet ne csavarja ferdén a palackra, mert így a menet megsérülhet, ami a felhasználás során balesetveszélyes lehet.
4. Helyezze bele a LISS habpatront (8g N₂O) a patronartóba.
5. Csavarja rá a patronartót a gázbeeresztő szelepre (2. ábra) a patron kiszúrásáig (a gázbeáramlás megindulásáig), amelynek jele egy szisszenő hang. Várjon legalább 1 percet a teljes patronöltet beáramlásáig. A 0,5 literes készülék használathoz 1 patron szükséges. Soha ne használjon 1 db habpatronnál többet a 0,5 literes készülékhez. A készülék tartalmát rázza össze (3. ábra) min. 6-7 erős, határozott mozdulattal függőleges irányban. Ha a hab/habkészítmény nem elég kemény, a készülék tartalmát újra rázza össze erős, határozott mozdulatokkal a tejszínhab/habkészítmény megfelelő felhabosodásáig.
6. Az 1 literes készülékhez 2 patron szükséges. Az 1 literes készüléknél a második patron becsavarása előtt várjon legalább 3 percet. Helyezze el a második patron a patronartóba és az előzőekben leírtak szerint járjon el. A második patron betekerése esetén is fontos a gázbetöltés idejének kivárása (1 perc), csak ezt követően csavarja le a patronartót a gázbeeresztő szelepről. Soha ne használjon 2 db habpatronnál többet az 1 literes készülékhez.
7. Ezután óvatosan a patronartóval együtt csavarja ki a patron a készülékfejből. Egy gyenge szisszenő hang a kicsavarás közben normális jelenség. Vegye ki és tegye vissza a dobozába az üres patronhüvelyt
8. Figyelem! A készüléket ne rázza a patronartónál fogva! A hab kiengedéséhez a készüléket tartsa függőleges helyzetben (a formázó cső lefelé tartva) kb. 1-3 cm-re a felület felett. A díszítéshez óvatosan nyomja meg a nyomókart (3. ábra).
9. A későbbi használat során, ha a tejszínhab/habkészítmény nem elég kemény, a készülék tartalmát rázza össze erős, határozott mozdulatokkal a megfelelő felhabosodásig.
Kerülje a túlzott összerázást, mert az nagyon felkeményítheti a habot, s így az vajás állagú lehet.
10. A LISS habszifont mindig hűtőszekrényben tárolja (ideális hőmérséklet 4-5 °C), soha ne tegye a mélyhűtőbe vagy fagyasztóládába!
11. A készülék tárolása töltött állapotban: vegye le a formázó csövet a kieresztő szelepről, alaposan öblítse el és helyezze vissza. Használat után a készüléket hűtőszekrényben tárolja, így a hab több napig is friss marad.
12. Az üres készülék tisztítása és tárolása (A- C, 1. ábrák):
 - A fej lecsavarása előtt a nyomókar lenyomásával nyomásmentesítse a készüléket. Csavarja le a készülékről a szifonfejet, vegye ki belőle a fejtömítést és vegye le róla a formázócsövet. Fogja meg a

szifonfej belsejében található szelep végét, miközben a másik kezével csavarja le a formázócső tartót (B. ábra).

- Minden egyes alkatrészt alaposan tisztítson meg a tisztítókefével, langyos, nem maró hatású mosogatószerrel, majd meleg vízzel öblítse el (kb. 70 °C). Távolítsa el minden zsír és fehérje lerakódást.
- A rozsdamentes készüléket és a szétszerelt fej mosogatógépben tisztítható, kivéve a patronartó, kifolyócsőtartó és védőkupak.
- Az alkatrészek és tartozékok tisztításához ne használjon forrásban lévő vizet!
- Az alkatrészek és tartozékok tisztításához ne használjon éles tárgyakat vagy érdes anyagot! Az alkatrészeket meg kell szárítani, a fejet és a palackot külön tárolja.

Hasznos tanácsok:

1. Feltöltés előtt a habszifont célszerű hideg vízzel vagy a hűtőben jól lehűteni.
2. Legalább 28-30 % zsírtartalmú, állati eredetű, hideg tejszínt használjon.
3. Csak folyékony alapanyagot használjon. Ha az alapanyag magot, rostokat vagy egyéb szilárd alkotóelemet tartalmaz, a kieresztő szelep eldugulhat, vagy megakadályozhatja a LISS készülék megfelelő működését.
4. Édesítéshez porcukrot vagy folyékony édesítőszerrel használjon. Kristálycukrot vagy sót a hozzáadás előtt, vízben vagy tejben oldja fel. Csak porított vagy folyékony fűszereket használjon. Még betöltés előtt jól keverje össze a hab alkotóelemeit, mint pl. krémpor és folyadék.
5. Túlrázás esetén a hab túl kemény lesz, ezért az összerázást mindig az 5.-8.pont szerint végezze.
6. A hab kiengedését a készülék fejjel lefelé álló helyzetében kell végezni (a habformázó lefelé néz), másképp a palackból kiszökik a gáz és a hab bent marad a készülékben.
7. A legteljesebb élvezeti érték érdekében a habot a kitöltés után azonnal tálalja.
8. Ha huzamosabb ideig nem használja készülékét, azt szétszerelt állapotban tárolja.

Biztonsági előírások:

1. Mind a készülék, mind a patronok nyomás alatt lévő edények, amelyek figyelmet és gondos kezelést igényelnek
2. Figyelem: Csak eredeti LISS alkatrészeket használjon! A készüléknél soha ne alkalmazza más gyártók alkatrészeit vagy más típusú LISS készülékek alkatrészeit.
3. Önállóan ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken.
4. A hibák házi elhárítása, vagy a készülék nem szabályszerű használata a garancia elvesztését vonja maga után.
5. A sérült készüléket nem szabad használni! A földre ejtett habszifont juttassa el a LISS Zrt.-hez vagy vigye el szervizbe biztonsági ellenőrzés céljából.
6. Javítások céljából az egész készüléket (fej és palack) juttassa el a LISS Zrt.-hez. Alkatrészek ügyében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy a LISS Zrt.-vel.
7. A használati utasítást őrizze meg. A LISS habszifont és patronokat a gyerekek elől tartsa elzárva.
8. A LISS habszifonok csak folyadékok habosítására használhatók, tejszín, hab, krémek, gyümölcs habok, mártások, stb. elkészítésére.
9. Minden LISS alkatrész könnyen szerelhető, ezért az erős mozdulatokat mellőzni kell.
10. Biztonsági okokból a patron becsavarása, vagy a fej lecsavarása közben a készülék fölé hajolni tilos.
11. Nem megfelelő alapanyagok használata (pl. húsos termésfal vagy magok) a szelep eltömődését okozhatják, ilyen esetben a következőt tegye: a készülék fejét semmiképpen ne csavarja le! Állítsa a

készüléket az asztalra és várjon, amíg a tartalma leülepszik. Utána takarja le a készülék fejét vastag ruhával, és többször nyomja meg a nyomókart addig, ameddig a palackban lévő összes gáz teljesen ki nem áramlik, amit a sziszegő hang megszűnése jelez. A habszifonról a fejet csak akkor csavarja le, ha a palackban lévő nyomás már teljesen megszűnt és a sziszegő hang már nem hallható.

Ha a sziszegő hang egyáltalán nem volt hallható és még mindig nem tudja lecsavarni a fejet, kérjük a készüléket küldje be a LISS Zrt.-hez javításra.

12. Óvja a habszifont a magas hőmérséklettől (tűzhely, nap, sütő, mikrohullámú sütő).
13. Ne rakja a habszifont a mélyhűtő rekeszbe vagy fagyasztóládába.
14. A habszifon tisztítását a B-C ábrán látható - alkatrészeire szedett – állapotban végezze.

Garancia:

A készülékre a vásárlástól számítva 2 év garancia érvényes, kivéve a gumitömítéseket és a kiszűrőtűt. A meghibásodott habszifont (hibás anyag, vagy rossz kivitelezés) ingyenesen megjavítjuk. Jelen garancia nem terjed ki olyan sérülésekre és működési hibákra, amelyek a készülék nem megfelelő használata és/vagy sérült alkatrészek alkalmazása miatt vagy ezekből kifolyólag keletkeztek. A készülék megfelelő működését csak az eredeti LISS alkatrészek biztosítják.

A használati utasítást gondosan olvassa el!

További információk a: www.liss.hu címen található.

Figyelem! A készülék szervizelését cégünk végzi, érdeklődjön a megadott elérhetőségeinken.

Minőségtanúsítás:

Készülék megnevezése:	Habszifon	
Habszifontest anyaga:	rozsdamentes acél	
Szifonfej anyaga:	rozsdamentes acél, szilikon	
Max. töltőtérfogat:	1 liter	0,5 liter
Szükséges patronok száma:	2 db	1 db
Tartozékok:	patrontartó, habformázó, tisztítókefe	
Készülék minőségi osztálya:	I. osztály	
Max. üzemi nyomás:	28 bar	
Min. üzemi hőmérséklet:	3 °C	
Max. üzemi hőmérséklet:	50 °C	

A forgalmazó nyilatkozata: A készülék, az alkatrészek és a tartozékok az előírásoknak megfelelnek.

Forgalmazó:

LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Zrt.

H-9653 Répcelak, 947/18 hrsz.

Tel.: +36-209-500-100, liss@liss.hu, www.liss.hu