

Vásárlói Tájékoztató a LISS szódaszifonokhoz

Köszönjük, hogy a rozsdamentes LISS szódaszifont választotta!

A LISS szódaszifonból mindig friss szódavizet kínálhat akár önmagában, szörpökhöz, fröccsként, vagy whiskyhez.

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Készülék-leírás

Készülék részei, egységei az otthoni szódavíz előállításához:

9003	Kiszűrőtű
9004	Nyakgumi
9005	Leszorító csavar
9007	Csapszeg
9012	Felvezetőcső 1 l
9013	Csőgumi
9015	Szeleptömítés
9016	Szifon O gyűrű
9017	Szelepszár
9018	Rugó
9023	Nívócső 1 l
9031	Felvezetőcső 2 l
9032	Nívócső 2 l
9048	Gázszelep
9050	Szerelőkulcs
9106	Védőkupak
9107	Szelepgumi
9108	Nyomókar
9109	Szódaszifonfej, komplett
9119	Rugóleszorító csavar
9149	Patrontartó



Használati útmutató

1. Biztonsági utasítások

Tisztelt Vásárló!

Őn egy kiváló minőségű készüléket vásárolt ivóvízének szén-dioxiddal történő dúsítására. A legjobb hatás elérése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót és kerülje el a nem rendeltetészerű használatot. Feltétlenül tartsa be a LISS patronokra és a szódaszifonra vonatkozó biztonsági utasításokat is.

A szódaszifonok és főleg a szódapatronok használatuk során magas nyomás alatt állnak, ezért gyerekektől távol kell tartani.

A szódaszifont és a patronokat a közvetlen napsugárzástól, sugárzó hőtől távol kell tartani.

Az Őn készüléke a kereskedelemben kapható nem visszaváltható (nem betétdíjas) szódapatronnal működik. A patronok szén-dioxid gázzal való töltését kizárólag a gyártó, LISS Kft. végezheti, az üres patronok házilagos utántöltése műszaki és egészségügyi okok miatt nem lehetséges és életveszélyes lehet.

2. Használatbavétel

Az első használat előtt vizsgálja meg a készülék sérülésmentességét, majd alaposan tisztítsa meg. Esetleges sérülések észlelésekor a szódaszifont a vásárlás helyére vissza kell vinni!

A készülék javítását csak a gyártó, vagy a gyártó által feljogosított szakember végezheti.

3. A szódaszifon tisztítása

A szifont tisztításhoz való szétszerelése előtt nyomásmentesíteni kell. Ehhez a nyomókart lenyomva kell tartani a szén-dioxid gáz teljes kiáramlásáig.

Ezt követően a szifonfejet balra történő csavarással letekerjük a rozsdamentes szifontest menetéről, majd a csőgumival együtt kihúzzuk a szifoncsövet. A patronartó végét a nívócső nyílásába helyezzük. Jobbra történő fordítással a patronartót a nívócsőben megakasztjuk, és kihúzzuk a nívócsövet. A szódaszifont és alkatrészeit élelmiszerek számára engedélyezett mosogatószerrel kell elmosni, majd tiszta ivóvízzel ki kell öblíteni. A szifontestben vagy a szifonfejben lévő vízkövesedéseket ecetes oldószerrel lehet eltávolítani. Használaton kívül nyitott állapotban, tiszta és száraz helyen kell tárolni.

A szódaszifont fordított sorrendben ismét összeszerelve, használatra kész. Az ivóvízzel történő megtöltés előtt a nívócsövet feltétlenül vissza kell helyezni a szifontestbe, és egészen ütközésig le kell nyomni.

Figyelem! Sose akarja az egyes részeket erőszakosan összeszerelni, könnyed mozdulatokkal próbálja meg őket összeilleszteni!

4. Szódavíz készítése

Ivóvizet kizárólag a behelyezett nívócsövön keresztül, annak alsó széléig szabad betölteni. Visszahelyezzük a szifoncsövet a csőgumival együtt a nívócsőbe, ütközésig. Ezután a szifonfejet a szifon menetére kell helyezni és jobbra történő forgatással szorosra kell csavarni.

Ezt követően a lezárt szódaszifonhoz csatlakoztatjuk a patronartóba helyezett szódapatront.

A patronartót a szifonfej mentes csonkjára jobbirányú forgatással lehet rácsavarni. Többszörői tekerés után egy könnyed ellenállás érzékelhető,

amennyiben aztán ezen az ellenálláson továbbtekeri a patrontartót, a szén-dioxid sziszegő hanggal jut a rozsdamentes szifonba. A patron kiürülése után (kb. 15-20 másodperc) szódaszifont erőteljesen rázza össze, majd a patrontartó balra forgatásával kicsavarjuk a patron, és az üres patronot visszahelyezzük a dobozába.

Az így megtöltött szódaszifont erőteljesen rázza össze és legalább 1 órára helyezze hűtőszekrénybe.

A friss szódavizet a nyomókar lenyomásával a kifolyócsövön keresztül tölthetjük poharakba.

Fontos! 1 liter vízhez 1 db szódapatron használható, a 2 literes készülék esetében 2 db! Az első patron becsavarása után alaposan rázzuk össze a készüléket, majd a patron kivételét követő 3-5 perc múlva csatlakoztassuk a második patron.

A szódaszifon megtöltéséhez csak jó minőségű ivóvizet, vagy széndioxid mentes ásványvizet használjon. Javasolt a szódavíz hidegen tárolása, és egy napon belüli elfogyasztása.

A szódaszifont kizárólag vízzel szabad megtölteni. Más italokat, szörpöket vagy folyadékot ne öntsön készülékébe.

Figyelem! A szódavizet lehetőség szerint két napnál tovább ne tartsuk. Mindig frisset készítsünk. Egészségügyi és biztonságtechnikai okokból csak ivóvizet vagy szén-dioxidmentes ásvány- vagy palackozott ásványvizet használjunk.

Más italoknak szörpök, stb.- a dúsítása veszélyeket idézhet elő. A használati előírások be nem tartásával a garanciális jogok érvényüket veszítik.

5. Garancia

A LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. és kereskedői a törvényi előírások értelmében a következő garancia kötelezettséget vállalják: a, A LISS szódaszifonokat az eladási időtől számított 2 éven belül díjmentesen megjavítjuk. A garanciális időn belüli garancia kötelezettséget mind a kereskedőnél mind pedig közvetlenül a LISS Kft.-nél is érvényesíteni lehet az eredeti számla alapján.

A felmerülő szállítási költségeket a garanciát nyújtó fél viseli.

b, A nevezett határidő alatt valamennyi olyan hiányosságot kijavítunk a LISS szódaszifonokon, amelyek bizonyíthatóan a hibás kivitelezésre vagy anyaghibára vezethetők vissza. A kicserélt részeket nem szolgáltatjuk vissza. A garanciából kizártak a normál elhasználódás (gumitömítések, kiszűrőtű), a szándékos vagy gondatlanságból okozott sérülések, a hiányos tisztítás, továbbá az olyan sérülések, amelyek a használati utasítás be nem tartásából következtek be. Erőszakos beavatkozásra utaló nyomok, sérülések esetén mindennemű garanciális igény hatályát veszti.

A garanciavállalás Magyarország területén érvényes.

A készülék megfelelő működését csak az eredeti LISS alkatrészek biztosítják.

LISS alkatrészek a www.liss-shop.hu weboldalon is vásárolhatók.

További információk a: www.liss.hu címen találhatóak.

6. Minőségtanúsítás

Jellemző műszaki adatok:

Készülék megnevezése:

Szódaszifon

típusa:

LISS

A szifontest űrtartalma:

1 liter

2 liter

2,5 liter

Anyaga, kivitele:

rozsdamentes acél, polírozott, vagy csiszolt, vagy festett

kivitel

A szifonfej anyaga, kivitele:

fekete poliamid matt

Tartozékok:

patrontartó, szerelőkulcs

A készülék minőségi osztálya:

I. o.

A szükséges patronok száma:

1 db

2 db

3 db

Üzemi nyomás:

9 bar

A forgalmazó nyilatkozata: A készülék és alkatrészei a vonatkozó érvényes előírásoknak megfelelnek.

LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft.

9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.,

Tel.: +36-209-500-100, E-mail: liss@liss.hu, www.liss.hu, www.liss-shop.hu